

Nosný šroub vyšroubujte pouze  
tak, aby nenařázel do aktivátoru Softclose.

Poloha brzdy a vozíku v zavřené poloze dveří

