

MONTÁŽNÍ POSTUP PRO ZAKOVÁNÍ ZÁVĚSŮ TRIO 15 DZ PH, TRIO 15 PP A TRIO 20 DZ PH

- DVEŘNÍ KŘÍDLO USADÍME DO ZÁRUBNĚ
- DO VRTAČÍ ŠABLONY ZASUNEME LIŠTU (POZ.1) PODLE PŘEVEDENÍ DVEŘÍ L,P (OBR.1)
- VRTAČÍ ŠABLONU POSUNEME PO LIŠTĚ SMĚREM K DORAZU, ABY RYSKA NA ŠABLONĚ BYLA PROTI RYSCE NA LIŠTĚ (ZAKOVÁNÍ HORNÍHO ZÁVĚSU) A ZAJISTÍME ŠROUB (POZ.2)
- VRTAČÍ ŠABLONU POLOŽÍME NA ZÁRUBEŇ A DORAZÍME KE DVEŘNÍMU KŘÍDLU, SOUČASNĚ POSUNUTÍM ZAKLESNEME DORAZ NA LIŠTĚ ZA HORNÍ HRANU DVEŘNÍHO KŘÍDLA (OBR.2)
- NA VRTÁK NASADÍME DORAZ (POZ.3), POSUNEME NA ROZMĚR H A ZAJISTÍME (OBR.3)
 - TRIO 15 DZ PH – VRTÁK PR.6,7 ČSN 22 1125 H=98mm
 - TRIO 15 PP – VRTÁK PR.7,6 ČSN 22 1125 H=128mm
 - TRIO 20 DZ PH – VRTÁK PR.8,7 ČSN 22 1125 H=104mm
- VYVRTÁME 2 OTVORY DO ZÁRUBNĚ A 2 OTVORY DO DVEŘNÍHO KŘÍDLA (OBR.2) (PO VYVRTÁNÍ PRVNÍHO OTVORU ZAJISTIT ŠABLONU PŘILOŽENÝM KOLÍKEM)
- PO VYVRTÁNÍ OTVORU PRO HORNÍ ZÁVĚS, Povolíme šroub (POZ.2) A PŘESUNEME VRTAČÍ ŠABLONU PO LIŠTĚ PROTI DALŠÍ RYSCE (ZAKOVÁNÍ PROSTŘEDNÍHO ZÁVĚSU), PŘEVEDEME VYVRTÁNÍ A CELÝ POSTUP OPAKUJEME PRO DOLNÍ ZÁVĚS.
- PŘI ZAKOVÁVÁNÍ ZÁVĚSŮ DO ZÁRUBNĚ A DVEŘNÍHO KŘÍDLA Z TVRDÝCH DŘEVIN (NAPŘ. BUK, DUB), PŘEVRTÁME VŠECHNY OTVORY JEŠTĚ VRTÁKEM BEZ POUŽITÍ VRTAČÍ ŠABLONY.
 - TRIO 15 DZ PH – VRTÁK PR.7 ČSN 22 1121
 - TRIO 15 PP – VRTÁK PR.8 ČSN 22 1121
- ZAŠROUBUJEME JEDNOTLIVÉ DÍLY ZÁVĚSU DO ZÁRUBNĚ A DVEŘNÍHO KŘÍDLA POMOCÍ KLÍČE IMBUS (POZ.4), PO NASAZENÍ DVEŘNÍHO KŘÍDLA DO ZÁRUBNĚ, SERÍDÍME POLOHU KŘÍDLA VE VODOROVNĚ I SVISLÉM SMĚRU STEJNÝM KLÍČEM.
 - TRIO 15 DZ PH – KLÍČ IMBUS 6.4
 - TRIO 15 PP – KLÍČ IMBUS 6.5
 - TRIO 20 DZ PH – KLÍČ IMBUS 6.5

